

使用上の注意

警告

- ① 電池の＋を正しく入れてください。
- ② 異なる電池(異なる種類、異なる銘柄など)を混ぜて使用したり、使用済み電池と未使用電池を混ぜて使用しないでください。
- ③ ご使用後は必ずスイッチを切ってください。
- ④ 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- ⑤ 充電式電池は使用しないでください。
- ⑥ 本品を長時間使用しない場合は電池を取り出してください。

注意

- ① 光をのぞきこんだり、光を直接目に当てないでください。(目を傷める原因となります)
- ② 完全防水ではありません。水中でのご使用はできません。
- ③ 無理な力を加えたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ④ 分解、改造しないでください。
- ⑤ 定期的に点検(点灯、電池の液漏れなど)してください。

ご使用方法

本体の円形のプッシュスイッチを押して点灯/消灯させます。

スイッチを一度押すとトーチ(懐中電灯)が点灯します。もう一度押すとランタンが点灯します。更にもう一度押すと消灯します。

電池の入れ方

テールキャップ(本体下部のトーチ部分)をはずし、電池を正しく入れてください。

本体下部のテールキャップ(トーチ部分)を"OPEN"方向にまわしテールキャップをはずします。
単4形乾電池を表示に従って4本正しく入れてください。
テールキャップにある突起(合印)を電池ケースの"OPEN"の突起(緑の合印)に合わせ、押しながら"CLOSE"の突起(緑の合印)までまわして元通りに取り付けてください。

仕様	ランタン	トーチ
スイッチ	プッシュスイッチ	
照度	約140ルクス 15cm前方周囲	約450ルクス 50cm前方
耐環境性	防滴仕様	
使用電球	電球色系LED (日亜化学製)	白色LED (日亜化学製)
照射方式	円錐形反射鏡	集光レンズ
使用乾電池	単4形乾電池4本	
外形寸法	(長さ)約150mm (直径)約37mm	
質量	約75g(乾電池別)	

(注意)LEDの交換はできません。

輸入発売元 ケイ・アンド・エス
静岡県静岡市清水区村松2071
Eメールアドレス: mkatkns@yahoo.co.jp